Sicherung bei Akku austauschen

Schritt 1

Sicherungsdeckel öffnen

Schritt 2

Alte Sicherung entfernen und neue Sicherung einsetzen

Schritt 3

Sicherungsdeckel festschrauben